

Reparaturanleitung Speedy Mundharmonika

In den folgenden Schritten lernen sie, wie nur in wenigen Minuten eine Speedy Mundharmonika repariert werden kann.

Grundsätzlich gilt:

- Schläge und Erschütterungen vermeiden.
- Speedy nicht werfen.
- Nach dem Spielen, die Speedy trocknen lassen.

Benötigte Hilfsmittel:

- Schlitz-Schraubenzieher
- Lösblättchen mit Zungenzentrierschlüssel
(Bestellnummer TM99146 - UVP CHF 6.80)



Schritt 1: Drücken sie mit dem Schraubenzieher vorsichtig die vier Verankerungen des Deckels auf und entfernen diesen vom Gehäuse.



Schritt 2: Nehmen sie vorsichtig die Stimmplatte aus dem Gehäuse.



Schritt 3: Stimmzungen auf nachfolgende Fehler prüfen:
-Sind die Stimmzungen verschoben?



Die Stimmzungen vorsichtig mit dem Zungenzentrierschlüssel zentrieren



Sind die Stimmzungen zu wenig nach oben/unten gebogen, können die Zungen sehr vorsichtig mit dem Lösblättchen gerichtet werden.



Schritt 4: Stimmplatte einlegen und Deckel wieder montieren.



Bei unsachgemässer Behandlung besteht die Gefahr, dass das Material im Innenleben Schäden davontragen kann.